

TimeStick® Minuterie

Compte à rebours et chronomètre

Le TimeStick® tient dans une main avec possibilité de le mettre autour du cou. Aimant au dos.

Le TimeStick® est un minuteur de cuisine portatif de petite taille et un minuteur de cuisson équipé d'un clavier numérique résistant à l'eau. Il suffit de l'accrocher autour de votre cou, le glisser dans votre poche ou le monter sur une surface magnétique.

La barre graphique du compte à rebours vous donne un indication rapide du temps restant. Lorsque l'alarme du compte à rebours retentit, la minuterie de comptage démarre afin que vous puissiez voir combien de temps s'est écoulé depuis le réglage de l'alarme.

La minuterie TimeStick® dispose également d'un format de 12 ou 24 heures et d'un verrouillage du clavier pour empêcher un changement accidentel. Le TimeStick® est alimenté par une pile CR2032 et est disponible en cinq couleurs.

Pile : CR2032

Ecran : LCD

Boîtier : plastique ABS

Garantie: 1 an

Minuterie : compte à rebours et chronomètre

Mode d'emploi, français, anglais, allemand, italien, portugais

