

Power Tiny Générateur de fumée portable

Le Power Tiny est un générateur de fumée, portable, très efficace, à fumée dense avec accu facilement interchangeable. Application ; test étanchéité chapelle, test étanchéité à l'air lors des tests Blowerdoor, infiltrométrie.

La machine à fumée

Facile d'utilisation et démarrage rapide, moins d'une seconde, son poids léger, seulement 5.6 kg et sa petite dimension (L 10cm x L 22.3m x H 21 cm), cette machine à fumée peut être utilisée dans de nombreuses applications.

- Test d'étanchéité à l'air
- Infiltration d'air
- Recherche d'interstices
- Vérification conduits
- Effets spéciaux

Partout où le brouillard est nécessaire rapidement, le Power Tiny est la parfaite alternative aux générateurs de fumée standard.

La Technologie

Tous les composants de l'appareil sont intégrés dans un boîtier robuste

Une batterie alimente le Power Tiny avec le courant 12 V . La batterie peut être facilement changée si besoin est.

Grâce à un mécanisme de contrôle intelligent, la batterie fournit de l'énergie uniquement lorsque c'est nécessaire. Ainsi, la durée de fumée est fortement augmentée par rapport aux autres machines à fumée.

La mise en marche

La machine à fumée Tiny CX est prête à l'emploi. Il suffit de mettre la batterie et de remplir le réservoir de fluide Tiny, puis pressez sur le bouton on. En option, Il est possible de déclencher le générateur avec une radiocommande ou par câble de télécommande. La télécommande sera connectée à la machine à l'aide d'un câble mini-jack. Vous pouvez aussi contrôler la machine par DMX 512 avec un convertisseur DMX.



Caractéristiques techniques

Puissance du générateur de fumée 400 watt, tension 12 V avec batterie, temps de chauffe 1 seconde.
Capacité du réservoir de fluide 250 ml, consommation 10ml/min. at cont. Sortie programmable de la fumée
Sortie en continu de la fumée avec batterie env 10 minutes ou 150 jets de 5 secondes
Bouton de démarrage ou par télécommande radio (option)
Cable à distance en option, télécommande radio en (option) DMX 512-converter (option) Timer (option)
Dimensions 22.3 x 10 x 21 cm (L x B x H) 9
poids power tiny 5.6 kg

Le fluide Tiny assure une fumée dense avec un minimum de consommation de fluide (env 10ml/min en sortie continue)

Avantages

- L'énergie de la batterie est utilisée uniquement lorsque le fumée sort. Durée de vie accrue de la batterie
- Temps de chauffe de moins d'une seconde
- capacité réservoir 250 ml
- Sortie de la fumée ajustable
- Sortie de la fumée avec l'accu en continu 10 minutes ou 150 sorties x 5 sec
- Contrôle via le bouton start ou en option contrôle à distance par câble ou radiofréquence ou convertisseur DMX
- Consommation de fluide (10 ml/min. en sortie continue)
- adaptateur de conduit (en option)
- fabriqué en Allemagne

est inclus

- Power tiny avec réservoir interne de 250 ml
- Batterie de 12 V
- Chargeur
- 250 ml de fluide Tiny

Accessoires en option

- Cable à distance
- Télécommande radio
- Adaptateur de conduit diamètre= 32 mm
- Y-Splitter
- Minuterie
- Convertisseur DMX

