

Thermacheck Plus waterproof

- Certificat de calibration inclus
- Ecran rétroéclairé, auto-off, fonctions max/min et hold
- Durée de vie de la pile minimum 5 ans

Le thermomètre Thermacheck Plus est robuste, étanche IP66/67 et possède un boîtier solide en ABS, traité avec l'additif «Biomaster» afin de réduire la prolifération des bactéries. Il peut être nettoyé sous un robinet d'eau. Facile à utiliser, il possède un grand écran LCD avec indication «hold», max/min, °C/°F, open circuit et batterie faible. Il fonctionne dans une gamme de température allant de -39.9°C à + 149.9°C avec une résolution de 0.1°C et une précision de $\pm 0.4^\circ\text{C}$.

La sonde de pénétration est attachée de façon permanente avec une pointe en acier inoxydable d'une longueur de 130 mm et un câble PU d'un mètre.



3 piles de 1.5 volts AAA alimentent le thermomètre, durée de vie des piles env 5 ans. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de non utilisation. Cette option peut être mis en veilleuse par l'utilisateur. En option, housse de protection en silicone.



En option
housse de protection en silicone,
support en acier inoxydable



Données techniques:

Gamme de mesure	-39.9 à 149.9 °C
Résolution	0.1°C
Précision	$\pm 0.4^\circ\text{C}$ (-29.9 à 129.9°C)
Batterie	3 x 1.5 volts AAA
Durée de vie des piles	10000 heures env
Type de capteur	thermistor
Affichage LCD	15 mm LCD
Dimensions	32 x 71 x 141 mm
Poids	220 grammes
Résistance eau/poussière	IP 66/67
conforme standard	EN EN 13485
Calibration	certificat de calibration d'usine inclus
Option	en option, certificat de calibration UKAS

