

## SuperFast Thermapen®

### La dinde de Noël à 74°C

Pour vérifier si votre dinde de Noël est cuite, insérer dans la partie la plus épaisse de la dinde le Superfast Thermapen. La température doit indiquer 74°C



**Superfast  
Thermapen  
Frs 79.- ht**

Le temps de réponse de n'importe quel thermomètre est tributaire de nombreux facteurs, de la masse de la pointe de détection, du transfert et, surtout, de l'état de la substance à mesurer la chaleur. Avec l'air et le liquide, l'agitation est cruciale pour une réponse rapide. Le laboratoire d'étalonnage a testé le Thermanpen® dans un bain-marie agité avec des résultats étonnants - le SuperFast Thermanpen® a atteint 100 % de la température d'essai en moins de 3 secondes

## Données techniques:

Gamme de mesure	-49.9 à 299.9°C
Résolution	0.1°C ou 1°C (sélectionnable par l'utilisateur)
Précision	±0.4 °C
Batterie	Pile bouton 2x3 volts CR 2032 au lithium
Durée de vie de la pile	1500 heures env
Type de capteur	Thermocouple K
Affichage LCD	14.3 mm
Dimensions	19 x 47 x 153 mm
Poids	97 grammes
Calibration	certificat de calibration inclus



en option



en option

En option, une pochette protectrice et poche avec fermeture éclair toutes deux avec des boucles de ceinture. Le support mural acrylique noir stocke l'instrument en toute sécurité (vis non fournies).

en option protection en silicone

