

Comparateur pour thermomètres infrarouges

- Facile à utiliser
- permet une vérification économique de votre thermomètre infrarouge

Le comparateur permet de vérifier les thermomètres portables infrarouges en combinaison avec un thermomètre de référence.

Le comparateur est en aluminium Ø60 x 100mm avec une base noire mate pleine. La base intègre deux trous de Ø3,5 mm, l'un pour une sonde de thermomètre de référence et l'autre pour une sonde complémentaire, si nécessaire.

Le Comparateur peut être utilisé à n'importe quelle température ambiante sur la plage de 5 à 80 °C. L'information du thermomètre de référence peut être utili-



sée pour compenser les différences mineures dans les lectures de l'instrument de test. Ensuite, seuls les instruments avec des erreurs inacceptables doivent être retournés au fournisseur pour le réétalonnage ou la certification.

Veillez noter que le comparateur n'est fourni avec aucun thermomètre.

Pour plus de détails sur le thermomètre de référence, cliquez [ici](#).

