

## Hygromètre avec alarme sonore

- Idéal pour la surveillance de l'humidité dans les bâtiments
- Affichage de l'humidité max/min ou de la température max /min
- Alarme humidité sonore automatique, pré-réglée



Ce Therma-hygromètre avec alarme d'humidité incorporée se compose d'un grand écran LCD indiquant soit l'humidité (20 à 95% HR) ou la température (0 - 49.9°C). Ce hygromètre avec alarme d'humidité pré-réglée est idéal pour la surveillance de l'humidité dans des bâtiments, des logements où l'humidité est un problème.

L'alerte humidité retentit automatiquement si le taux d'humidité dépasse 70% HR ou tombe en-dessous de 25% d'humidité relative. Par ailleurs, si la température dépasse 40°C ou tombe en dessous de 1°C, l'alarme sonore retentit aussi. L'appareil possède un boîtier ABS. Possibilité de l'accrocher au mur aussi.

### Données techniques:

	Température	Humidité
Gamme de mesure	0 - 49.9°C	20 à 95% HR
Résolution	0.1°C	0.1 % HR
Précision	± 1 ° C	±5% HR
Batterie	1.5 volts AAA	
Durée de vie de la pile	5000 heures	
Affichage LCD	LCD personnalisé	
Poids	73 g	
dimensions	20 x 65 x 97 mm	