

Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur avec alarme sonore & fonctions max/min

Vous serez aussitôt averti lors d'une panne électrique ou d'une porte de frigo mal refermée ou d'un congélateur défectueux grâce à son alarme sonore et répétitive toutes les 55 secondes.

Ce thermomètre dispose d'un grand écran LCD, une fonction mémoire max/min pour enregistrer les températures maximales et minimales et une alarme sonore. Le seuil d'alarme min et max est réglable par l'utilisateur. Il possède deux capteurs de température. Une sonde température avec câble PVC d'une longueur de 1m résistante à l'eau à insérer dans le réfrigérateur et un capteur de température interne qui prend la température ambiante de la pièce. La sonde peut être montée sur la paroi interne du réfrigérateur à l'aide de la ventouse ou sur le support fourni. Le thermomètre est logé dans un boîtier en ABS robuste et intègre un pied-support pour le montage. L'alarme sonore se déclenche toutes les 55 secondes jusqu'à que l'on presse la touche ou s'arrête à la fin vie des piles. Certificat de calibration UKAS en option.



Réf 15008

Caractéristiques techniques

Gamme	-49.9 à 69.9°C
résolution	0.1°C
précision	± 1 C
Pile	1.5 Volts AAA
Durée de vie des piles	5000 heures
Ecran	LCD numérique
Dimensions	15 x 52 x 73 mm
Poids	48 grammes
Boîtier	ABS plastique
Alarmes	Alarmes réglables
Max / Min fonctions	oui
Sonde/capteur	sonde externe attachée au boîtier/capteur interne