

Therma 1, 3 & Elite thermocouples avec sondes thermocouples interchangeables

- Certificat de calibration inclus
- Le **modèle Elite** inclut en plus les fonctions max/min et le rétroéclairage
- Large gamme de température
- Durée de vie de la pile minimum 5 ans

Les thermomètres digitaux Therma sont robustes, facile à utiliser, possède un grand écran LCD avec indication «hold» et batterie faible. Le Therma Elite possède en plus les fonction min/max et l'éclairage de l'écran. Ils fonctionnent tous dans une gamme de température allant de -100 à + 1372°C avec une résolution de 0.1°C ou 1°C. Le boîtier est ABS et contient de l'additif «Biomaster» qui aide à réduire la prolifération des bactéries.

3 piles de 1.5 volts AAA alimentent les thermomètres, durée de vie des piles env 5 ans. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de non utilisation. Cette option peut être mis en veilleuse par l'utilisateur. En option, housse de protection en silicone

Nous vous proposons une large gamme de sondes thermocouples selon applications, voir www.thermolab.ch/sondes



Mesurez la température du compost avec un thermomètre de la série Therma et une sonde thermocouple Ch133-136, longueur 1000mm, diamètre 9.5mm, donne la température en moins de 17 secondes



specification	Therma 1/Elite	Therma 3
range 0.1 °C	-99.9 to 299.9 °C	-
range 1 °C	300 to 1372 °C	-100 to 1372 °C
resolution	0.1 °C & 1 °C	1 °C
accuracy	±0.4 °C ±0.1 %	±1 °C ±0.1 %
battery	3 x 1.5 volt AAA	
battery life	minimum 5 years (10000 hours)	
sensor type	K thermocouple	
display	12 mm LCD	
dimensions	25 x 56 x 128 mm	
weight	130 grams	

FREE traceable certificate of calibration included

Support mural avec housse de protection

En option - Etui de protection en silicone avec support mural en acier inoxydable pour thermomètre de la série Therma

no de commande CH852-053



en option, housse de protection en silicone - réf CH830-221